

रणबीर सिंह

भारतीय कृषि में उन्नत सिंचाई विधियाँ



सफल फसलोत्पादन हेतु उन्नत बीज, खाद व उर्वरक, जल, भूमि की तैयारी तथा कीट एवं बीमारियों से फसलों की रक्षा करना आवश्यक है, जिनका समुचित प्रबंधन करके हम कृषि उत्पादन को बढ़ाकर दो गुना या तीन गुना कर सकते हैं। उपरोक्त फसलोत्पादन के कारकों में जल एक प्रमुख कारक है, क्योंकि पौधों के सम्पूर्ण जीवन काल में इसकी महती आवश्यकता होती है। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि पौधों की लगभग सभी क्रियाएं जल द्वारा ही सम्पन्न होती हैं परन्तु जल की कमी से फसल उगाना लगभग असमंज्स हो जाता है। सिंचाई कृषि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। सिंचाई के द्वारा जहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है वहाँ पर दो फसली एवं बहुफसलीय क्षेत्रों में भी वृद्धि सिंचाई के फलस्वरूप तीव्र गति से हुई है।

भारत के कृषि पर निर्भर होने के कारण सिंचाई इसकी रीढ़ की हड्डी है। कृषि के उपयोग में आने वाली सामग्रियों (इनपुट) में बीज, उर्वरक, पादप संरक्षण, मशीनरी और ऋण के अतिरिक्त सिंचाई की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिंचाई सूखी भूमि को वर्षा जल के पूरक के तौर पर जल की आपूर्ति की एक विधि है, इसका मुख्य लक्ष्य कृषि है। देश में सिंचाई कुओं, जलाशयों, आप्लावन और बारहमासी नहरों तथा बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा की जाती है।

भारत के अलग-अलग राज्यों में सिंचाई की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है।

सफल फसलोत्पादन हेतु उन्नत बीज, खाद व उर्वरक, जल, भूमि की तैयारी तथा कीट एवं बीमारियों से फसलों की रक्षा करना आवश्यक है, जिनका समुचित प्रबंधन करके हम कृषि उत्पादन को बढ़ाकर दो गुना या तीन गुना कर सकते हैं। उपरोक्त फसलोत्पादन के कारकों में जल एक प्रमुख कारक है, क्योंकि पौधों के सम्पूर्ण जीवन काल में इसकी महती आवश्यकता होती है। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि पौधों की लगभग सभी क्रियाएं जल द्वारा ही सम्पन्न होती हैं परन्तु जल की कमी से फसल उगाना लगभग असमंज्स हो जाता है। सिंचाई कृषि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। सिंचाई के द्वारा जहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है वहाँ पर दो फसली एवं बहुफसलीय क्षेत्रों में भी वृद्धि सिंचाई के फलस्वरूप तीव्र गति से हुई है।

आवश्यकता होती है। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि पौधों की लगभग सभी क्रियाएं जल द्वारा ही सम्पन्न होती हैं परन्तु जल की कमी से फसल उगाना लगभग असमंज्स हो जाता है। सिंचाई कृषि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। सिंचाई के द्वारा जहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है वहाँ पर दो फसली एवं बहुफसलीय क्षेत्रों में भी वृद्धि सिंचाई के फलस्वरूप तीव्र गति से हुई है।

भारत में सिंचाई के स्रोतों की स्थिति

भारतीय कृषि डाटा पुस्तिका वर्ष

2018 के अनुसार सम्पूर्ण भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 6.83 करोड़ हेक्टेयर है इसमें से सबसे अधिक 46.2 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई नलकूप से होती है जिसके बाद नहरों और कुओं का स्थान है। सरकार 1950-51 से ही नहरों का सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के काम को अधिक महत्व दे रही है। वर्ष 1960 में नहरों का सिंचित क्षेत्र 83 लाख हेक्टेयर था जो अब 1.6 करोड़ हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा 1951 में 40 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 23 प्रतिशत रह गया है। दूसरी ओर कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूप का हिस्सा 29 प्रतिशत से बढ़ कर 69.2 प्रतिशत तक पहुँच चुका है।

सिंचाई की अवश्यकता

भारत की औसत वार्षिक वर्षा 1194 मि.मी. है। यदि पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को देखा जाए तो भारत में 328 मिलियन हेक्टेयर में 292

भारतीय कृषि में उन्नत

मिलियन हेक्टेयर वर्षा होती है, इसमें से 75 प्रतिशत जल की प्राप्ति दक्षिण-पश्चिमी मानसून (जून-सितम्बर तक) से होती है। शेष जल की प्राप्ति शेष 8 महीनों में होती है, इसलिए उन्नत फसलोत्पादन हेतु सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसके अतिरिक्त निम्न कारों के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है:-

1. बुवाई से पहले खेत तैयार करने के लिए।
2. पौधों को सूखे से बचाव के लिए।
3. मृदा व वायुमण्डल में उचित नमी बनाये रखने के लिए।
4. टिलेज यंत्रों का सफलता से प्रयोग करने के लिए।
5. लाभदायक जीवाणुओं को क्रियाशील करने के लिए।
6. पौधों की वृद्धि एवं पाले से बचाव के लिए।

भूमि की किस्म व ढाल, फसल की किस्म तथा जल स्रोत व प्रवाह की मात्रा के आधार पर किया जाता है। सिंचाई की विधियों का मुख्य वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

- सिंचाई की प्राचीन विधियाँ
- सिंचाई की आधुनिक विधियाँ

सिंचाई की प्राचीन विधियाँ

1. पृष्ठीय सिंचाई
2. अवभूमि सिंचाई
3. छिड़काव विधि से सिंचाई
4. बूँद-बूँद सिंचाई

सिंचाई की प्राचीन विधियों का विवरण

1. धरातलीय/खुली/सतह सिंचाई

देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में (95 प्रतिशत भाग में) इस विधि द्वारा सिंचाई की जाती है तथा भारत वर्ष में सिंचाई की यह विधि सबसे अधिक प्रचलित है। सिंचाई के जल को भूमि के

जल गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपने तरल स्थैतिक दाब द्वारा सम्पूर्ण खेत में फैल जाता है, इसकी निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं,

(अ) भराव/तोड़/अप्लावन/प्रवाह/बाढ़कृत सिंचाई विधि

सिंचाई की यह विधि बहुत ही प्राचीन तथा अधिकांश नहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जहाँ सिंचाई का जल सस्ता होता है। इस विधि से सिंचाई की नाली खेत के एक किनारे पर आकर खुलती है जिससे सारा खेत जल से भर जाता है। यह केवल समतल खेतों में ही अपनाई जाती है। धान, जूट एवं बरसीम की फसलों के लिए यह विधि उत्तम मानी जाती है परन्तु अन्य फसलों के लिए इस विधि से सिंचाई करने पर लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। इस विधि में सिंचाई करते समय सारे खेत में जल छोड़कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी जाती है। इस विधि में मृदा स्तर पर जल स्वतंत्र रूप से बहता है। इस विधि में जल का सर्वाधिक नुकसान होता है। हमारे देश में सिंचाई की यह विधि अधिक प्रचलित है इसका प्रयोग गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों, कपास, चना, एवं सब्जियों जैसे पालक, मेथी, टमाटर में किया जाता है। अधिकतर खेतों में सिंचाई करने के लिए यह विधि अपनायी जाती है। सिंचाई करने से पूर्व

मृदा कणों पर आधारित होता है। तत्पश्चात प्रत्येक क्यारी को एक-एक करके भरते जाते हैं। समतल खेतों में भी इस विधि से सिंचाई करके जल की अधिक मात्रा की बचत की जा सकती है।

(ब) वलय/रिंग विधि

इस विधि में दो पौक्तियों के मध्य एक सिंचाई की नाली बना लेते हैं। इस नाली से छोटी-छोटी नलिकायें बनाकर पेड़ के थालों से जोड़ देते हैं। तने के चारों ओर मिट्टी की मेंड बना दी जाती है जिससे जल तने को न छूने पाये। पेड़ फैलने के अनुसार रिंग की संख्या बढ़ती जाती है। यह विधि अधिकतर बाग-बगीचों में सिंचाई करने में प्रयोग की जाती है। पेड़ों के चारों ओर गोल या वर्गाकार थाले बना दिये जाते हैं तथा पेड़ों की पौक्तियों के बीच में एक नाली बनाकर थालों से जोड़ दी जाती है। थालों के अन्दर पौधे के तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। जिससे पौधे का तना जल के सीधे सम्पर्क में न आने पाये। इस विधि से कम समय में अधिक क्षेत्र कम जल द्वारा सिंचा जा सकता है। छोटे पेड़ों की सिंचाई में यह विधि उत्तम है।

(स) कूँड विधि/नाली विधि (फरो इरियेशन मैथड)

इस विधि से सिंचाई उन फसलों में की जाती है, जो पौक्तियों में मेंडों या नालियों में बोई जाती हैं और जिसमें बुवाई के समय अथवा बाद में मेंड बनानी पड़ती है जैसे आलू, शकरकन्द, गन्ना, मूँगफली, मक्का, तम्बाकू, ज्वार, सब्जियों आदि में प्रयोग की जाती है।

आलू की फसल में कूँड और मेंड प्रत्येक की मोटाई 22.5 सें. मी. तथा गहराई 20-25 सें.मी. रखते हैं। इस विधि में दो पौक्तियों के बीच में कूँडों एवं मेंडों के माध्यम से सिंचाई की जाती है जिससे रिसाव द्वारा जल मेंडों पर पहुँचता है। फसल मेंडों पर बोई जाती है। कूँड में कब, कितना तथा कितने समय तक जल दिया जाए यह

सारणी 1: विभिन्न फसलों में सिंचाई की आवश्यकता

फसल का नाम	सिंचाई की गहराई (सें.मी. में)	सिंचाई की संख्या	सिंचाई जल की आवश्यकता (मि.मी.)
धान	3-7	8-30	500-2200
गेहूँ	4-7	4-8	300-500
कपास	3-8	2-9	300-700
गन्ना	6-10	5-20	600-2000
सरसों	6-8	1-4	50-250
मूँगफली	5-8	2-8	150-500
तिल	5-8	1-5	80-300
चना	6-8	1-4	80-250
अरहर	6-8	1-4	80-300
आलू	3-6	6-9	300-450

सारणी 2: आगामी सिंचाई जल की मांग

घटक	इकाई	वर्ष 2010		वर्ष 2025		वर्ष 2050	
		निम्न मांग	उच्चतम मांग	निम्न मांग	उच्चतम मांग	निम्न मांग	उच्चतम मांग
सिंचाई हेतु सतही जल मांग	घन किलोमीटर	330	339	325	365	375	463
सिंचाई हेतु अधो-सतही जल मांग	घन किलोमीटर	213	218	236	245	253	344
सिंचाई हेतु कुल जल मांग	घन किलोमीटर	543	557	560	611	628	807

प्रोत: आधुनिक सत्यविज्ञान द्वारा रणबीर सिंह एवं सी.बी. सिंह, 2015

सिंचाई जल के प्रयोग की विधियाँ

आजकल सिंचाई की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। इनका चुनाव

ऊपरी धरातल पर लगाने की विधि को धरातलीय सिंचाई कहते हैं। इस विधि में सिंचाई के पानी को ऊँचाई पर

खेतों में मेंड बनाकर छोटी-छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं। क्यारियों का आकार जल-स्रोत, खेत की समतलता, फसल जो उगाई गई है तथा

लेख

पौधों की जलमांग, इनफिल्ट्रेशन दर तथा मृदा की किस्म पर निर्भर करता है। यह विधि विशेषकर उन फसलों में प्रयोग की जाती है जिनमें अधिक जल से जड़ गलन रोग हो जाता है तथा जल की जल्दी-जल्दी आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जल निकास की आवश्यकता होती है वहाँ पर भी कूँड बनाने से वर्षा का अतिरिक्त जल बहकर निकल जाता है। इस विधि से सिंचाई करने से कम सिंचाई जल से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की जा सकती है। इस विधि द्वारा जल की क्षति बहुत कम होने से जल उपयोग क्षमता अन्य विधियों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह 0.2-0.5 प्रतिशत ढलान एवं 1-2 लीटर प्रति सेकेण्ड धारा प्रवाह के लिए सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में कूँड मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं जैसे: समतल कूँड, ढालू कूँड, एकान्तर कूँड, समोच्च कूँड, ललीय कूँड।

2. अधरातलीय/अधोपृष्ठीय सिंचाई

पौधों को भूमि के नीचे की सतह की ओर से सिंचाई का जल प्रदान करने की क्रिया को अधरातलीय अथवा अधोपृष्ठीय सिंचाई कहते हैं। इस विधि में सिंचाई जल पौधों के जड़ क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाता है। सिंचाई की इस विधि का प्रयोग भारत वर्ष में कम सिंचित क्षेत्रफल में किया जाता है। यह विधि उच्ची क्षेत्रों में सफल हो सकती है जहाँ फसलें स्थाई रूप से लगाई जाती हैं। इस विधि में सिंचाई भूमि में खुली नालियों अथवा पाइप लाइन बिछा कर की जाती है यह नालियाँ अथवा पाइप लाइन मृदा की 30-100 सें.मी. की गहराई पर 15-30 सें.मी. की दूरी पर बिछाई जाती है अर्थात् सख्त तह तक नालियाँ खोदकर इनमें कंकड़-पथर भर दिये जाते हैं। कंकड़ों के स्थानों पर नालियों में छिद्र युक्त लोहे या सीमेन्ट के पाइप भी प्रयोग किये जा सकते हैं। मुख्य नाली का स्तर सहायक नालियों की तुलना में ऊँचा रखा जाता है। सहायक नालियों में 150 प्रतिशत तक ढाल दिया जाता

है। सहायक नाली से जल जड़ क्षेत्र में पहुँचता है तथा जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अधोसतह सिंचाई उन क्षेत्रों में की जाती है जिन क्षेत्रों में जल स्तर बहुत ऊँचा हो गया हो और जल की एक निश्चित मात्रा ही प्रयोग करनी हो। भारत में इस विधि का प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्रों में ही किया जा रहा है। इस सिंचाई विधि की निम्न विधियाँ हैं-

से यह केशीय गति के द्वारा पौधों की जड़ों के समीप पहुँच जाता है। लवणीय भूमियों में इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(स) मटका/घड़ा द्वारा सिंचाई या पॉटकल्वर या पिचर सिंचाई

इस विधि में छिद्र युक्त मटके जल से भरकर भूमि में दबा दिये जाते हैं, घड़े में से जल धीरे-धीरे रिसता



अप्लावन धरातलीय सिंचाई विधि।

(अ) भूमिगत नालियों द्वारा

इस विधि में खेत के धरातल के नीचे नालियाँ बनाकर उन्हें धास-फूस, ईट-पथर आदि से ढककर ऊपर से मिट्टी की तह डाल दी जाती है। इन नालियों में सिंचाई के स्रोत से जल भेजा जाता है जो कि धीरे-धीरे धास-फूस में से ऊपर को निकलकर मिट्टी में फैलता है। लोहे, सीमेन्ट या प्लास्टिक के छिद्र युक्त पाइप काम में लिये जाते हैं।

(ब) छिद्रयुक्त नलों द्वारा सिंचाई

इस विधि में छिद्रयुक्त पाइपों/नलों को भूमि में लगभग 1.0 मीटर के अन्तर पर तथा 25 से 50 सें.मी. की गहराई पर दबा दिया जाता है। इन नलों के सिरे एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा अन्त में वे मुख्य जल स्रोत से जोड़ दिये जाते हैं। जल स्रोत से सिंचाई जल को अधिक दबाव के साथ इन नलों में भेजा जाता है। इसलिए जल बारीक छिद्रों में रिस-रिसकर भूमि में फैलता रहता है और मृदा कणों के बीच रिक्त स्थानों में जमा होता रहता है तथा यहाँ

रहता है, जिससे भूमि नम बनी रहती है। यह जल पौधों की आवश्यक वृद्धि के लिए उत्तम नमी बनाए रखता है। घड़े में जल की कमी को एक निश्चित अन्तराल पर जल डालकर पूरा कर दिया जाता है। इस विधि को फलदार और वानिकी पौधों हेतु आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यह प्रणाली ड्रिप सिंचाई प्रणाली का एक उत्तम विकल्प है तथा प्रणाली शुक्र और जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है।

3. टपक/बूँद-बूँद/ड्रिप सिंचाई विधि

कृत्रिम रूप से पौधों की जड़ों में धीरे-धीरे सिंचाई जल को बूँद-बूँद करके पहुँचाना ड्रिप सिंचाई कहलाता है। अथवा समुचित मात्रा में नियमित रूप से पौधों की जड़ों में सीधे पानी देने की विधि को ड्रिप अथवा सूक्ष्म सिंचाई निकाय (ड्रिप/माइक्रो इरिगेशन सिस्टम) कहते हैं।

टपक सिंचाई वह विधि है, जिसमें प्लास्टिक पाइपों पर स्थापित जल ड्रिपर के द्वारा पौधों की जड़ों में

तथा समान रूप से सिंचाई कर कम जल के प्रयोग से अधिकतम पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इस विधि द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में तरल घुलनशील रासायनिक तथा उर्वरक पोषक तत्वों का प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है। बूँद-बूँद करके जल का प्रयोग भारतीय संस्कृति में अनादि काल से शिवलिंग का सिंचन करने के लिए किया जाता है। परन्तु सिंचाई के लिए बूँद-बूँद जल का प्रयोग हमारे देश में पहले नहीं किया गया। ड्रिप इरिगेशन का विकास सिम्बाब्रास नाम के इज़्राइली वैज्ञानिक द्वारा 1960 में प्रारम्भ किया गया था। मेघालय के मुक्तापुर जिले में बांस की बनी हुई नालियों के प्रयोग से सुपारी के वृक्षों को बूँद-बूँद करके जल देने की विधियों का पता चला है इसे हमेसा से जयन्त्या जन जाति द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक ड्रिप इरिगेशन का प्रचलन भारत में 1970 से प्रारम्भ हुआ, जो वर्तमान में 03 लाख हेक्टेयर तक फैल चुका है और विश्व स्तर पर उभर कर आगे आ रहा है। आज इस विधि का प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा है जहाँ जल की कमी होती है। इस विधि में पौधों की जड़ों के सहारे पाइप बिछाये जाते हैं और इनमें नोजल/टोटियाँ लगी होती हैं। इन टोटियों द्वारा 2-10 लीटर प्रति घण्टा की दर से जल बूँद-बूँद करके भूमि पर टपकता रहता है। धीरी गति से पड़ने के कारण पूरा जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। यह उन क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो रहा है जहाँ जल की कमी और मृदा लवणीय है। ड्रिप सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसल को एक समान मात्रा में जल उपलब्ध कराना, जल उपयोग क्षमता में वृद्धि करना, पौधे की जड़ों के पास लगातार नमी रखकर उपज बढ़ाना है। ड्रिप सिंचाई में जल का सामान्य दबाव 1-1.5 कि.ग्रा. प्रति वर्ग सें.मी. होता है, इस विधि में जल इमीटर के द्वारा प्राप्त होता है, ड्रिपर एवं इमीटर के द्वारा जल

भारतीय कृषि में उन्नत

के प्रवाह की दर 2-4 लीटर प्रति घण्टा होती है। ड्रिप नालियों व लैटरल्स में रुकावट की समस्या को दूर करने के लिए 1-2 माह के अन्तराल पर तनु हाईड्रोक्लोरिक अम्ल को नालियों में प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि सिंचाई जल में लवणों की अधिकता से ड्रिप नालियों व लैटरल्स के ड्रिपर बन्द हो जाते हैं। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, जहाँ जल का अभाव व मृदा में लवणों की समस्या है। यह विधि उदानों, बगीचों व फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम है। ड्रिप सिंचाई पद्धति में 1-4 लीटर/ड्रिप/घन्टे बहाव (डिस्चार्ज) रेट होता है इसमें जल की आपूर्ति निरन्तर या अन्तराल पर की जा सकती है। सतही सिंचाई की तुलना में ड्रिप सिंचाई से 30-40 प्रतिशत तक जल की बचत होती है। इससे प्रति हेक्टेयर उपज भी 20 से 25 प्रतिशत अधिक प्राप्त होती है। गन्ने की सिंचाई में इस प्रकार की ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें 50 प्रतिशत कम जल की आवश्यकता होती है। आजकल इसका प्रयोग हवाई द्वीप समूह में गन्ने की सिंचाई हेतु भी होता है। इसकी अनेक विधियाँ हैं, जैसे;



टपक सिंचाई विधि।

3.1. उप-सतही बूँद-बूँद सिंचाई

उपसतह ड्रिप सिंचाई परंपरागत सतह ड्रिप सिंचाई प्रणाली का संशोधित रूप है। इसमें वाष्णीकरण द्वारा होने वाली जल हानि को बचाने के लिए ड्रिप के पार्श्व पाइप तथा ड्रिपर दोनों ही

भूमि के भीतर दबा दिये जाते हैं। इस विधि में फसलों में की जाने वाली सस्य क्रियाओं में कोई परेशानी नहीं होती है। पार्श्व पाइप को उथली मृदा के लिए 0.5 सें.मी., मध्यम गहरी भूमि के लिए 10 से 25 सें.मी. तथा गहरी भूमि के लिए 25 सें.मी. से अधिक गहराई पर स्थापित कर सकते हैं। इस विधि में पेड़ या पौधे के आस-पास जल बूँद-बूँद करके नालियों से बाहर आता है और दो पौधों या पेड़ों के बीच की पूरी भूमि की सिंचाई नहीं की जाती है जिसके फलस्वरूप सिंचाई दक्षता अधिक होती है और सीमित प्राप्त जल से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है। इस विधि में बूँद-बूँद करके 1 से 4 लीटर प्रति घंटा जल प्रवाह दर से सिंचाई की जाती है। यह एक अत्यधिक कुशल सिंचाई प्रणाली है, जो जल को सीधे फसल के जड़ क्षेत्र में पहुँचाकर सिंचाई जल की मात्रा में काफी बचत करती है। इसमें केवल पौधों के आस-पास का क्षेत्र ही गीला होता है और जल सभी दिशाओं में एक समान फैलता है।

3.2 सूक्ष्म सिंचाई अथवा ड्रिप सिंचाई पद्धति

इस पद्धति में सहायक पार्श्व तथा ड्रिप भूतल पर स्थित होते हैं परन्तु इनसे सिंचाई जल बाहरी फुहार अथवा फुवार के रूप में मृदा पर पड़ता है इस विधि का प्रयोग कम दूरी पर बोई गई फसलों में किया जाता है।

3.3. स्पन्द ड्रिप सिंचाई पद्धति

इस पद्धति में जल लगातार स्पन्द के रूप में दिया जाता है अर्थात् ऐसी व्यवस्था होती है जो यंत्र में सामंजन करके 5-10 या 15 मिनट के अन्तराल पर जल दिया जाता है।

टपक सिंचाई के लिए उपयुक्त फसलें क)

क) सब्जियां: टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्तागोभी, फूलगोभी, भिंडी, बैगन, करेला, खीरा, मटर, प्याज आदि।

ख) फल वाली फसलें: अंगूर, केला, अनार, नीबू, अमरुद, आंवला, लीची आदि।

ग) फूलों वाली फसलें: गुलाब, कार्नेशन, जरवैरा, गुलदावदी, डहैलिया गेंदा आदि।

घ) तिलहन फसलें: सूरजमुखी, आँयल पाम, मूँगफली आदि।

ड्रिप सिंचाई तंत्र की लागत और सरकारी सहायता

ड्रिप सिंचाई को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। किसान अगर फल, फूल, सब्जियाँ और दवाइयों में प्रयोग होने वाली फसलों को उगाते हैं, तो वह इन फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र लगाने के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। यह एक केन्द्र पोषित योजना है, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की कुल लागत में से 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत भाग लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार अधिक से अधिक 5 हेक्टेयर खेत में ड्रिप प्रणाली लगाने के लिए अनुदान देती है।

सरकारी अनुदान लेने के लिए किसान के पास सिंचाई के जल, मोटर और ऊर्जा स्रोत के साथन उपलब्ध होने चाहिए। इस योजना के द्वारा सभी वर्ग के किसान को समिलित किया जाएगा। यद्यपि यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थी छोटे व सीमान्त हों।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली की कीमत फसलों के ऊपर निर्भर करती है। ड्रिप सिंचाई लागत अलग-अलग राज्यों में भी अलग-अलग है। भारत के पूरे राज्यों को केन्द्र सरकार ने अनुदान देने के लिए तीन श्रेणियों अ, ब और स में बाँटा है। जिन राज्यों में अप्रैल 1, 2004 तक 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है, उन राज्यों को 'अ' श्रेणी में रखा गया है, जिनमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, करेला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सम्मिलित हैं। हिमालय पट्टी में आने वाले सभी

राज्य जो श्रेणी अ में नहीं आते, वे श्रेणी ब में आएंगे। समस्त पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा पश्चिमी दार्जिलिंग जिले को स श्रेणी में रखा गया।

ड्रिप सिंचाई विधि में फर्टिगेशन

ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा जल के साथ जल में घुलनशील या द्रव उर्वरकों को पौधों तक पहुँचाना फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन के द्वारा पोषक तत्वों को जल उत्सर्जक के ठीक नीचे वाले भाग में प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जड़ों की क्रियाविधि केन्द्रित रहती है। फर्टिगेशन उर्वरकों के वाष्णीकरण एवं लीचिंग द्वारा होने वाले नुकसान को कम करता है तथा मृदा में समान रूप से उर्वरकों का वितरण करने में सहायता करता है।

फर्टिगेशन की आवृत्ति

उर्वरकों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली में विभिन्न आवृत्तियों में (प्रति दो दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार) दिया जा सकता है। यह आवृत्ति प्रणाली की रूपरेखा, सिंचाई तत्वों की आवश्यकता और किसान के चुनाव पर निर्भर करती है।

फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त उर्वरक

नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के बहुत से स्रोत हैं जिन्हें कि सूक्ष्म सिंचाई के साथ प्रयोग किया जा सकता है।

4. स्प्रिंकलर/बौछारी/फ्वारा/ओवर हेड

छिकाव सिंचाई पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा सिंचाई जल का हवा में छिकाव किया जाता है और यह जल भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। इस विधि में पौधों की दो पक्कियों के बीच में लोहे या रबर के पाइप भूमि के ऊपर बिछे दिये जाते हैं। सहायक पाइप एक-दूसरे से समान्तर रखते हुये आवश्यकतानुसार दूरी पर नोजल लगा दिये जाते हैं। नोजल घूमने वाले या स्थिर हो सकते हैं। इन नलों का संबंध

लेख

मुख्य नल से व मुख्य नल का सम्बन्ध जल स्रोत से कर दिया जाता है। इन नलों में जल अधिक दबाव से प्रवाहित किया जाता है। जिससे जल तेज बहाव के साथ निकलता है और स्प्रिंकलर में लगी नोजल पानी को फुहार के रूप में बाहर फेंकती रहती है। स्प्रिंकलर हमेशा धूमता रहता है जिससे उसे खेत

लगभग 3-4 घण्टे में की जा सकती है। देश में लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि में इसका प्रयोग हो रहा है। स्प्रिंकलर सिंचाई बलुई मृदा, ऊँची-नीची भूमि तथा जहाँ पर जल कम उपलब्ध है वहाँ पर प्रयोग की जा सकती है। इस विधि के द्वारा गेहूँ, कपास, मूँगफली, तम्बाकू तथा अन्य फसलों में सिंचाई की जा

मोड़ की एक श्रृंखला में किया जाता है। इस विधि में जल के खुले समय में जल कूंड में एक निश्चित लम्बाई में बढ़ता है और इसके बाद जल के प्रयोग के बन्द समय में मृदा को अशिक रूप से संतृप्त करता है एवं जब जल पुनः खुले समय में दिया जाता है तो कूंड में जल कम अन्तः स्रवण (इनफिल्ड्रेशन)



स्प्रिंकलर सिंचाई विधि।

में इधर-उधर ले जाया जा सकता है।

स्प्रिंकलर एवं शाखा लाइनों की आपसी दूरी लगभग 12 मीटर रखी जाती है।

इस विधि को हमारे देश में 1980 के दशक के बाद बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। इस विधि में सतही जल बहाव बिल्कुल नहीं होता है जिन क्षेत्रों में फसल पाले अथवा अधिक तापमान से प्रभावित होती है वहाँ पर इस विधि द्वारा सिंचाई करके फसल को बचाया जा सकता है तथा अधिक पैसे देने

वाली फसलों जैसे; चाय, कॉफी बागानों आदि के लिए सिंचाई की यह विधि अधिक उपयुक्त है परन्तु धान एवं जूट के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि काली मृदाओं को छोड़कर सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त है। फव्वारा या

छिड़काव सिंचाई में जल का दबाव 2-2.5 कि.ग्रा. प्रति वर्ग सें.मी. होता है तथा इस प्रणाली में जल का डिस्चार्ज 1000 लीटर प्रति घण्टे प्रति नोजल होता है। 5 नोजल वाले सेट से एक घण्टे में लगभग 4000-5000 लीटर जल छिड़का जा सकता है। इस विधि से एक एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई

सकती है।

सिंचाई की आधुनिक विधियाँ

1. माइक्रो जेट इरिगेशन

इस विधि में एक स्वचालित जेट द्वारा लगभग एक दाब पर जल छोड़ा जाता है। जिससे जेट द्वारा 1-2 मीटर दूरी तक सिंचाई की जा सकती है। जल रिसाव की दर 5-160 ली. प्रति घण्टा होती है। यह विधि कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है।

2. माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन

इसमें जल का रिसाव 28.22 लीटर प्रति घण्टा की दर से 0.8-4 बार दाब पर होता है और छिड़काव की दूरी 1-4 मीटर तक होती है यह वन वृक्षों के लिए उपयुक्त होता है।

3. सर्ज सिंचाई विधि

यह विधि गुरुत्व जल पर आधारित है तथा यह चालू व बन्द प्रणाली (ON and OFF) पर आधारित है। इसमें जल का आन्तरिक प्रयोग, एक लम्बी कूंड में जिसकी लम्बाई 25 मीटर से 200 मीटर तक होती है उसमें निरन्तर समय अन्तराल (5 से 10 मिनट) से खुला और बन्द

दर होने से कूंड के अन्तिम छोर तक शीघ्र पहुँच जाता है। इस विधि के बन्द और खुली प्रक्रिया से पानी के कठओफ से गहरा विस्तरण (परकोलेशन) एवं अपवाह (रनओफ) हानियाँ कम होती हैं।

4. बब्लर इरिगेशन

खुले ऊर्ध्वाधर पाइप की ऊँचाई इस तरह से निर्धारित की जाती है कि जल अपेक्षित दर से बुलबुले के रूप में गिरे। इसका प्रयोग आम, अंगूर, संतरा व नारियल आदि बागवानी फसलों की सिंचाई हेतु किया जाता है। इस विधि में पतली खाँचेनुमा ऐसी पाइपों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कम दबाव पर भी सिंचाई जल आसानी से शीर्ष से बाहर आये। पार्श्व पाइप टपक विधि की तरह भूमि में दबा दी जाती हैं तथा इनमें उचित दूरी पर 1-3 सें.मी. व्यास के राइजर भूमि से बाहर जल निस्सरण करते हैं।

5. केबलगेशन सिंचाई विधि

यह सतही सिंचाई की एक स्वचालित विधि है। इसमें पाइप में सिंचाई हेतु सिरे की ओर निश्चित दूरी पर छिद्र होते हैं। सिंचाई की लम्बी

पाइप को खेत के एक निश्चित झुकाव पर रखा जाता है। पाइप के अन्दर आगे-पीछे खिसकने वाला एक प्लग लगा होता है जो केबल की रोल से जुड़ा होता है। प्लग के खिसकाने की दर फसल की जलमांग के अनुसार रखी जाती है। पाइप के अन्दर जल का प्रवाह होता है जो जल निकासी छिद्रों के माध्यम से सिंचाई हेतु बाहर आता है। प्लग के निकट वाले छिद्रों से जल दबाव के कारण अधिक तथा दूर स्थित छिद्रों से कम जल निकलता है। इस विधि में सतह सिंचाई की अन्य विधियों की अपेक्षा कम श्रम तथा जल की आवश्यकता होती है।

6. न्यून ऊर्जा प्रीसिजन एप्लीकेशन प्रणाली (लीपा)

यह स्प्रिंकलर सिंचाई का एक परिवर्तित रूप है जिसमें जल अति न्यून दबाव से नाली में छोड़ा जाता है और कम दबाव के कारण जल छोटी नलिकाओं में जाता है तथा बूँद-बूँद या कम मात्रा में टपकता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिटर्स लगे होते हैं। इसमें स्प्रिंकलर प्रणाली की भाँति दबाव के साथ छिड़काव नहीं किया जाता है।

7. कोर्सोगेशन

छोटे तथा छिल्ले कूंड को कोर्सोगेशन कहा जाता है। यह विधि गेहूँ एवं मूँगफली इत्यादि की सिंचाई में अपनाई जाती है। इसमें प्रयोक्त कूंड में सिंचाई की जाती है। जल फसल की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। समय पर और सही मात्रा में की गई सिंचाई उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही खेती की प्रासंगिकता को बनाती है। भूमि पर वर्ष भर खेती, जिसमें खरीफ, रबी और जायद फसलें तीनों शामिल हैं, लेना किसान के लिए बिना जल के संभव नहीं है।

कृषि में सिंचाई विधियों के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

सूखे की समस्या से स्थाई समाधान पाने के लिए और हर खेत तक जल पहुँचाने के उद्देश्य से

भारतीय कृषि में उन्नत



नून ऊर्जा प्रैसिजन एप्लीकेशन प्रणाली।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई, 2015 को की गई। लक्ष्य; उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना। इस योजना का मुख्य नाम है—“हर खेत को पानी”। इसके तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना है। खेतों में ही जल के प्रयोग करने की दक्षता को बढ़ाना है ताकि जल के अपव्यय को कम किया जा सके। “हर बूँद अधिक फसल” के उद्देश्य से ही सिंचाई और जल बचाने की तकनीक को अपनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि हर बूँद से अधिक फसल ली जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन में तीन मंत्रालय सम्मिलित हैं। सभी जनपदों के लिए जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश के सभी जिलों को जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए राज्यों को राशि दी गई है। यही

सूखे की समस्या से स्थाई समाधान पाने के लिए और हर खेत तक जल पहुँचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई, 2015 को की गई लक्ष्य; उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना। इस योजना का मुख्य नाम है—“हर खेत को पानी”। इसके तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना है ताकि जल के अपव्यय को कम किया जा सके। “हर बूँद अधिक फसल” के उद्देश्य से ही सिंचाई और जल बचाने की तकनीक को अपनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि हर बूँद से अधिक फसल ली जा सके।

उपकरणों को बढ़ावा देगा। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को जल के वितरण की प्रणालियों के विकास समेत सुनिश्चित सिंचाई स्रोतों, विपथन नहरों, फील्ड चैनलों तथा जल विपथन (लिफ्ट) सिंचाई से संबंधित विभिन्न कदम उठाने हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को मुख्य वर्षा जल संरक्षण तथा खेतों में पोखर, वॉटर हार्डिंग संरचनाओं, छोटे रोक बांधों और परिरेखा बांधों के निर्माण से संबंधित काम करना है। इस योजना में केन्द्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केन्द्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।

भारतीय किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु प्रधानमंत्री की सात स्रोती कार्ययोजना का पहला सूत्र प्रति बूँद अधिक फसल के उद्देश्य को लेकर बड़े पैमाने पर निवेश के साथ सिंचाई पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फोकस चार बिंदुओं पर है-

- संवर्द्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।
- हर खेत को पानी।
- प्रति बूँद अधिक फसल।
- जल संभरण विकास।

अगर इस योजना के द्वारा सिंचाई सुविधाओं को हर किसान तक पहुँचा दिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर एक फसली भूमि में दो फसलें लेना संभव है और उसके चलते किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा लाभ संभव है। देश में राष्ट्रीय जल मिशन के

अंतर्गत भी इसके 5 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:-

- जलवायु परिवर्तन के जलीय स्रोतों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन।
- जलीय आंकड़ों

का डेटाबेस तैयार करना।

- जल संरक्षण के लिए व्यक्ति, राज्य को प्रोत्साहित करना।
- जल का अत्यधिक दोहन करने वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
- जल के उपयोग की क्षमता को वर्तमान के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना।
- बेसिन लेवल पर एकीकृत जलीय स्रोत प्रबंधन को प्रोत्साहन देना।

आधुनिक भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार द्वास हो रहा है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तथापि सभी व्यक्तियों को समय पर सही मात्रा में जल उपलब्ध न होने के कारण कुछ व्यक्तियों को अधिक जल उपलब्ध है यही वास्तविकता है। इसमें भी जिन स्थानों पर भू-जल की उपलब्धता अधिक है वहाँ के किसान खेती के लिए अधिक जल का दोहन करते हैं क्योंकि खेती में जल की मांग अधिक होती है। इस अधिक जल की मांग को उन्नत सिंचाई विधियों के द्वारा कम किया जा सकता है। दक्षतापूर्ण विधियों से सिंचाई करना किसान का ही काम है क्योंकि जल को उत्थापित करने में लगने वाली ऊर्जा को विद्युत अथवा डीजल के द्वारा प्रदान किया जाता है जिसमें खर्च आता है। यदि कम जल का प्रयोग होगा तो खर्च में कमी आयेगी और किसान की लागत कम होने से लाभ में बढ़ि होगी। इसलिए किसानों को नवीन सिंचाई की विधियों को अपनाने का प्रयास करना होगा, जिससे सभी को लाभ होगा और संसाधनों को अधिकतम दोहन होने से बचाया जा सकेगा जिससे प्रतिपादित विकास के अभीष्टों की पूर्ति हो सकेगी।

संपर्क करें:

रणबीर सिंह

जल प्रौद्योगिकी केन्द्र

भा.कृ.अनु. सं., पूसा, नई दिल्ली-12

मो. 7011138098

ईमेल: singhranbir413@gmail.com